

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

TR-210 WI-FI

TERMOSTAT

TR-210 je elektronický termostat určený pro elektrické podlahové vytápění. Termostat umožnuje nastavit komfortní teplotu v místnosti a zároveň pomocí podlahového čidla kontrolovat a řídit maximální teplotu podlahy. Senzor vzduchu je zabudován přímo na spodní straně termostatu a externí senzor podlahy NTC se dodává jako standardní příslušenství a je obsažen v balení termostatu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napětí:	230 VAC, 50 Hz
Frekvenční pásmo WiFi:	2 400 – 2 483,5 MHz
Vyzářený výkon:	max. 20 dBm
Spotřeba energie:	< 1,5 W
Základní tep. odchylka:	1 °C
Přesnost:	±1°C

DISPLEJ



ROZMĚRY TERMOSTATU



NÁKRES INSTALACE TERMOSTATU

Termostat je vhodný k instalaci do standardní evropské 73 mm instalační krabice KU68 - hloubka 66 mm.



Připojte napájecí vodiče, topný okruh a podlahový senzor (Podrobnosti naleznete v části schéma zapojení).



Zadní část bezpečně připevněte ke stěně pomocí šroubů. Připojí přední panel termostatu pomocí konektoru na zadní stěnu.



Nasuňte přední panel na zadní stěnu.

 Max. proud:
 Imax 16 A (3 600 W)

 Řídicí rozsah:
 5 °C ~ 45 °C

 Nastavení limitace:
 5 °C ~ 55 °C

 Teplota prostředí:
 0 °C ~ 45 °C

 Typ snímače:
 NTC, 10 kΩ

 Krytí:
 IP20

FUNKCE

🕲 Manuální režim: Manuální řízení teploty

 Programový režim: Automatické řízení režimu 5+1+1 za týden, programovatelné nastavení 6 časových úseků za den (v šesti rozdílných časových zónách a jim příslušejících teplot).

Image: Současné zobrazení: Dočasný manuální režim, stisknutím tlačítka "△" nebo "▽" se spustí dočasný manuální režim, kterým změníte nastavenou teplotu až do následující časové zóny. Při náběhu následující časové zóny se regulátor automaticky přepne do programového režimu.

<u>**IIII</u> Topení aktivní:** Znamená, že výstupní relé je sepnuto a termostat topí.</u>

Zámraza: (Viz také detaily pokročilých nastavení 5), spustí se funkce zabraňující zamrznutí/ochrany před mrazem.

SCHÉMA ZAPOJENÍ

Input: **230 VAC, 50 Hz** Out: **230V - 16A MAX** IP Rating: **IP20**



NASTAVENÍ TÝDENNÍHO PROGRAMU V APLIKACI

V programovatelném režimu lze dočasně nastavit pouze teplotu, ne čas.

Deviede	Pracovní týden (pondělí ~ pátek)		Víkend (sobota)		Víkend (neděle)	
Perioda	Čas	Teplota	Čas	Teplota	Čas	Teplota
1	06:00 - 08:00	21 °C	06:00 - 08:00	21 °C	06:00 - 08:00	21 °C
2	08:00 - 11:30	18 °C	08:00 - 11:30	18 °C	08:00 - 11:30	18 °C
3	11:30 - 13:30	21 °C	11:30 - 13:30	21 °C	11:30 - 13:30	21 °C
4	13:30 - 17:00	18 °C	13:30 - 17:00	18 °C	13:30 - 17:00	18 °C
5	17:00 - 22:00	21 °C	17:00 - 22:00	21 °C	17:00 - 22:00	21 °C
6	22:00 - 06:00	16 °C	22:00 - 06:00	16 °C	22:00 - 06:00	16 °C

POKROČILÁ NASTAVENÍ

Při vypnutém termostatu podržte tlačítka " \mathbb{O} " a " \mathbb{O} " současně na 5 sekund, abyste se dostali do režimu pokročilých nastavení. Zobrazí se nastavení podle níže uvedené tabulky. Tlačítky " \mathbb{A} " nebo " ∇ " změníte hodnotu, pak stiskněte " \mathbb{B} " pro přechod do dalších nastavení. Všechna nastavení se automaticky ukládají při jejich změně. Pro ukončení nastavení stiskněte " \mathbb{O} ".

Kód	Option	Hodnota	Details
1Adj	Kalibrace pokojové teploty	-2	-9°C ~+9°C
2Sen	Vstupní čidlo teploty	IN	 IN: interní snímač (regulátor používá pouze zabudovaný senzor) OUT: externí snímač (regulátor používá pouze externí senzor) AL: Zabudované čidlo teploty vzduchu + čidlo teploty podlahy
3Lit	Limitní teplota čidla podlahy	50.0	5~60 °C (platí pro externí čidlo teploty podlahy NTC)
4dif	Spínací odchylka	1	0,5~5 °C
5Ltp	Ochrana proti zámrazu	Off	On: Funkce zapnuta Off: Funkce vypnuta
6Hit	Max. nastavitelná teplota	45	35~95 °C (platí pro vnitřní čidlo teploty vzduchu)
70EN	Detekce otevření okna (OWD)	Off	On: Funkce zapnuta Off: Funkce vypnuta
80tl	OWD čas detekce	15	Rozsah: 2~30 min
90tp	OWD Snížení teploty (spolu s časem detekce)	2	Rozsah: 2~4 °C
0Pdt	OWD čas zpoždění (návrat do původního nastavení)	30	Rozsah: 10~60 min
AFAC	Tovární nastavení	_	Když vidíte "–" podržte stisknuté "🕄 na 5 sekúnd dokud se neukáže "", to znamená, že termostat přešel do továrních nastavení

Hodnotu **2Sen** je třeba nastavit na hodnotu **AL** (z výroby bývá nastavení "IN").

Hodnota 3Lit (Limitní teplota čidla podlahy) má být nastavena na hodnotu 28~30 °C.

NASTAVENÍ TERMOSTATU

- **1. Zapnutí/vypnutí termostatu** − stisknutím ikony "O" termostat zapnete nebo vypnete.
- Nastavení teploty stisknutím šipky nahoru "△" nebo dolů "▽", nastavíte požadovanou teplotu.
- Nastavení hodin dotkněte se ikony "⊕" a pomocí šipek "△▽", nastavte minuty, hodiny a den v týdnu (1-pondělí, 2-úterý atd.). Stiskněte ikonu "⊕" a ještě jednou potvrďte a ukončete.
- Zablokování termostatu Stisknutím a podržením tlačítek šipek "△▽" na 5 sekúnd termostat uzamknete/odemknete.
- 5. Nastavení režimu dotkněte se ikonky "ﷺ" režim pro přepínání mezi manuálním a programovým režimem. V manuálním režimu se na obrazovce zobrazí tato ikona "⑤". V programovatelném režimu se na obrazovce zobrazí ikona "⁽¹⁾".
- Nastavení týdenního programovatelného režimu termostat umožňuje nastavení šest plánovaných topných období pro

každý den. Při zapnutém napájení stiskněte a podržte tlačítka "⊕" "⊕" na 5 sekúnd. V režimu týdenního programování pak stiskněte ikonu "ﷺ". Stiskněte šípem nahoru "△" a dolů "▽" nebo nastavte relativní teploty. Pořadí je následující: Nastavení času • nastavení teploty • nastavení periody • nastavení týdne (každý režim má možnost 6 zón a 6 nastavení teploty).

7. Funkce detekce otevřeného okna (OWD) – je-li v nastavení parametrů povolen režim otevřeného okna, systém automaticky zastaví vytápění, když zjistí náhlý pokles teploty v místnosti (obvykle 2 °C za 5 minut). Obvykle je to způsobeno otevřením okna nebo dveří bez vypnutí vytápění. V zájmu úspory energie, zařízení automaticky vypne ohřev a na obrazovce se zobrazí ikona "[]]", po 30 minutách se vrátí do předchozího režimu, poté ikona "[]]" zmizí. Stisknutím libovolného tlačítka, ukončíte funkci OWD během období vypnutí vytápění.

UPOZORNĚNÍ: Při prvním spuštění termostatu a topného systému pečlivě zkontrolujte výchozí nastavení termostatu. Přizpůsobte nastavení termostatu topnému systému. V případě podlahového vytápění nastavte regulaci teploty na dva čidla – režim AL (TAB 2 – Kód: 2sen). Maximální teplota podlahy nesmí překročit teplotní limity dané výrobcem podlahy (TAB 2 – Kód: 3Lit).

Termostat musí instalovat elektrikář s příslušnou vyhláškou. Dbejte na to, aby se do termostatu nedostala voda, stavební prach nebo jiné nečistoty, neboť by to mohlo poškodit zařízení.

PŘIPOJENÍ K WI-FI

Před prvním použitím termostatu Wi-Fi musíte nakonfigurovat síť Wi-Fi a nastavení pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. To umožní komunikaci mezi vašimi zařízeními.





V App Store nebo Google Play vyhledejte aplikaci "Smart Life".

Zaregistrujte si účet a klikněte na "+" v pravém horním rohu pro přidání zařízení.



Vyberte "Thermostat Wi-Fi" ve "Small Home Appl".



×

Reset the device

s and hold the RESET button for 5 seconds

Reset Device Step by Step

until the indicator blinks (subject to the use

manual).

Vyberte vaši wifi síť, vyplňte wifi heslo a klikněte další krok. Síť musí být 2,4 Ghz.

X



Podržte delší tlačítko "≌" a "∆" na termostatu, dokud se nezobrazí blikající "औ" ikona na displeji.



Potom klikněte "Confirm indicator blink quickly" v aplikaci. A potom klepněte dále.





Počkejte pár vteřin než se zařízení spáruje, klikněte hotovo.

UPOZORNĚNÍ: Pokud se vám nepodaří spárovat termostat, nejčastější příčinou je nastavení routeru. Termostat se umí připojit jen na síť 2,4 GHz. V případě, že používáte vícepásmovou síť (2,4 GHz/5,0 GHz), termostat nebude schopen připojit se. Zabezpečte si síť, která pracuje permanentně na 2,4 GHz.

OBSLUHA TERMOSTATU (PLATÍ POUZE PRO TERMOSTAT S WIFI MODULEM)





Servisní nastavení se provádějí při vypnutém termostatu. Klepněte na ikonu "😃" .



<	setting
Child lock	
CHILLIOCK	
Temperature corre	ection -2 >
Set temperature ce	eiling 45.0°C >
Sensor selection	dp_sensor_choose_all >
Frost protection	
Window check	
State of the window	w Closed
Factory data reset	
dp_switch_dif	1.0 >
Limition_FloorTem	p 35.5 >

Změna vstupního čidla teploty.

Weekly program (5+1+1)

<



Snímač přepnout do polohy "AL".



Klepnutím na ikonu "🙂 napájení znovu zapnete zařízení.





Klepnutím na "Manual" můžete změnit režim ovládání z manuálního na programovatelný.

Klikněte na "Týdenní

program" pro nastavení topných období.



Nastavte teplotu a čas začátku period.



Změna názvu termostatu.



Zde můžete změnit název termostatu (např. Janin pokoj, Obývací pokoj).

SNADNÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Pokojová teplota je odlišná	Změřte přesným teploměrem teplotu v místnosti.
od skutečné teploty.	Termostat umíte nakalibrovat v servisním menu "Temperature correction".

UPOZORNĚNÍ: Při prvním spuštění termostatu a topného systému pečlivě zkontrolujte výchozí nastavení termostatu. Přizpůsobte nastavení termostatu topnému systému. Maximální teplota podlahy nesmí překročit teplotní limity dané výrobcem podlahy (cca 28 °C).